




جک لیفت آپ برقی با مانیتور ۱۸,۵ اینچ

N473

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.



مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد	N473		
پریز برق Universal	۱ عدد	---	
پریز برق	---	---	
ورودی شبکه	۱ عدد	---	
خروجی شبکه	۱ عدد	---	
پورت صدا	---	---	
HDMI	۱ عدد	---	
USB	۲ عدد	---	
VGA	۱ عدد	---	
Wireles Charger	---	---	
Music Player	---	---	

ابعاد برش (CM)	۴۸/۸×۵/۸
-------------------	----------