


توضیحات

۱. زاویه باز شو ۱۲۰ - ۴۵ درجه
۲. دارای آرامبند
۳. قابلیت ریگلاژ شدن درب در سه جهت
۴. قابلیت ریگلاژ قدرت چک
۵. حداقل عمق مورد نیاز ۳۵۰ میلی متر
۶. حداقل ارتفاع یونیت ۶۰۰ میلی متر
۷. حداکثر ارتفاع یونیت ۸۰۰ میلی متر




محاسبه قدرت چک

کد	مدل	قدرت چک (KG)
C421	سبک	۵ - ۷
C422	سنگین	۷ - ۹.۵


$$\frac{W_{\text{Door (kg)}}}{\text{وزن درب}} = \frac{H_{\text{Door (m)}}}{\text{ارتفاع درب}} \times \frac{L_{\text{Door (m)}}}{\text{طول درب}} \times \begin{matrix} 12 \\ 13 \end{matrix}$$

برای ورق های به ضخامت ۱۶ میلیمتر
برای ورق های به ضخامت ۱۸ میلیمتر


۴. با استفاده از پیچ های نشان داده شده در تصویر زیر قدرت چک را تنظیم کنید.



۲. ضربه گیر ها را پشت درب نصب کنید.



۳. مکانیزم را مطابق تصویر زیر نصب کنید.



۱. با استفاده از شابلون، محل دقیق چک را با توجه به ارتفاع یونیت علامت بزنید و سپس نصب نمایید. سپس محل دقیق لولا ها و براکت های بازو را به دست آورده و نصب نمایید.

